



FrogPad™

Kaizen FrogPad, LLC., licensee

La solution intégrale pour l'informatique mobile

C'EST **SI** SIMPLE!

Pour tout appareil compatible avec

USB

et inclut :

Macs, PC (ordinateur individuel),
Tablettes, PDA (ordinateur de poche),
PC portables, Notebooks, & autres



Manuel de l'utilisateur **USB** FrogPad

www.FrogPad.com

Apprendre à se servir de FrogPad

Chapitre 1 Pratiquez-vous Frog?

Chapitre 2 Comprendre les touches

Claviers pour droitiers et gauchers

Chapitre 3 Utilisation de "Frog"

Chapitre 4 Touche de commande pour Mac

Chapitre 5 Diagramme d'agencement des touches

Pratiquez-vous Frog? Très bientôt sans doute. Après lecture des instructions, de la carte de référence et révision du didacticiel, vous trouverez Frog facile à utiliser. En moins d'une heure, vous serez prêt à pianoter sur le clavier (c'est le temps nécessaire pour apprendre à dessiner sur PDA).

Mais tout d'abord, parlons de FrogPad. FrogPad s'est libéré du code Qwerty. FrogPad présente une approche unique et puissante pour la saisie intensive de données texte. Il a été conçu pour devenir le nouveau standard universel pour les périphériques informatiques humains. Exécutez une commande, nécessitant normalement vos deux mains sur un clavier traditionnel, avec une seule main sur votre FrogPad.

Quelles en sont les implications? Bien que FrogPad ait d'abord été proposé comme clavier ergonomique, la place réelle de FrogPad se trouve sur le marché internet du portable sans fil. FrogPad est le seul clavier portable, compact, opérationnel d'une seule main, qui puisse vous assurer exactitude et rapidité pour les applications de saisie de texte intensives. De plus, son fonctionnement s'apprend aisément.

Voici quelques indices qui faciliteront votre apprentissage sur "Froggy". N'oubliez pas qu'il faut environ 56 heures pour apprendre à taper à 40 mots la minute. En moins de dix heures vous taperez ces 40 mots la minute avec FrogPad. Peut-être même six heures seulement ! Le fait est que 79% de la population utilisant un clavier tape avec deux doigts. FrogPad offre une transition naturelle à ceux qui tâtonnent.

Ceux d'entre vous familiers avec les jeux informatiques de poche voudront peut-être tenir le FrogPad à deux mains et utiliser vos pouces. C'est une possibilité avec FrogPad. Toutefois il est plus facile de vous familiariser avec FrogPad en pratiquant d'une seule main.

Pourquoi s'entraîner? Comme toute personne, vous ne voudrez sans doute pas consacrer plus de 10 à 15 minutes au didacticiel à chaque fois (sauf si vous êtes une personne d'exception...). D'autre part, pensez à regarder l'écran, pas le clavier, et vous pianoterez en moins d'une heure. L'algorithme et la disposition intuitive des touches alphabétiques constituent deux des différences potentielles uniques de Froggy et rendent son apprentissage plus rapide et aisé.

Claviers pour droitiers et gauchers


Remarquez les 15 touches centrales. Dans le coin supérieur gauche, les lettres en noir sont celles utilisées le plus fréquemment en anglais (86%). Dans le coin inférieur gauche, celles utilisées 14%. En tchèque, la langue la plus difficile, ces 15 lettres sont utilisées à 70%. Pour les langues latines et le japonais, la proportion est proche de 90%. Nous définissons également la position des caractères pour l'arabe, les langues cyrilliques, l'hébreu, le coréen et le chinois pour les modèles futurs.

15 touches centrales pour gauchers



REMARQUE : lorsque nous faisons référence au clavier FrogPad pour gauchers, nous utilisons l'abréviation LHL (Left Handed Layout)

15 touches centrales pour droitiers



REMARQUE : lorsque nous faisons référence au clavier FrogPad pour droitiers, nous utilisons l'abréviation RHL (Right Handed Layout)

Nous avons conçu le FrogPad en fonction des mouvements naturels de la main. Nous vous proposons quelques exercices :

1. "Pianotez" sur votre bureau. Ce mouvement naturel commence par le petit doigt, l'auriculaire, et continue doigt par doigt jusqu'à l'index. Pratiquez l'exercice plusieurs fois. 2. Le prochain exercice de doigté est une nouveauté. Pratiquez ainsi : pressez ces doigts sur votre bureau avec votre pouce puis relâchez

- pouce et index
- pouce et majeur
- pouce et annulaire
- pouce et auriculaire

Nous l'appelons '**pression simultanée des touches**'.



3. Maintenant, placez vos trois doigts du milieu sur les touches primaires (trois touches centrales) et pianotez avec vos doigts. Vous taperez "f-i-e-r".

4. La lettre au-dessus du <H> est le <R> et, en utilisant ce que vous venez d'apprendre, vous pouvez taper "f-l-e-u-r".

5. Sous le <H> se trouve le <N>, pour taper "m-a-i-s-o-n".

6. Et les voyelles ? Elles sont aussi sur le clavier. Le <A> se trouve au-dessus du <E> et le <I> sous le <E>. ζ l'extrême gauche se trouvent le <O> et le <U>. Votre index étant le doigt le plus robuste, c'est lui que vous utiliserez pour accéder - toutes les voyelles.

7. Ensuite, nous avons tous les digraphes de la langue anglaise: ei, ou, th, wh, st, ed, er, ee, in. Nous en avons tenu compte dans la disposition des lettres.

8. Soyez attentifs aux touches que vous avez activées, telle que la touche <Shift>. Si votre souris surligne du texte, appuyez sur <Shift> jusqu'à ce que le voyant indicateur s'éteigne. Vous pouvez également réinitialiser le FrogPad en pressant sur la *touche inférieure droite* pendant 3 secondes. Les voyants reviendront alors en position normale "arrêt" ou seront désactivés.

Quel est le rôle des voyants témoins ?? ● CTRL ● ALT ● GUI

Ils clignotent différemment selon les situations.

Les voyants **NumLock**, **CapsLock** & **ScrollLock** sont contrôlés par l'ordinateur hôte (généralement, mais pas toujours, sous la direction des combinaisons de touches correspondantes). Le voyant droit est contrôlé par le FrogPad lorsque l'on presse les touches <Right> & <Left>.

Autres voyants sur la partie supérieure ; les **voyants Ctrl** et **Alt** sont en position "arrêt" ou "marche" selon la touche utilisée. Le **voyant GUI** clignote (en fonction de <GUI> et <App>).

Le **mode numérique** et le **mode symbole** ne peuvent être activés simultanément. Par exemple, si vous êtes en **mode symbole** et que vous appuyez la touche <Number>, le **mode symbole** se trouvera annulé et le voyant s'éteindra. Cependant, le **mode symbole** 'se souvient' si le **mode numérique** est activé et le **mode numérique** (pavé numérique ou clavier) est restauré lorsque le **mode symbole** est désactivé.

Tech-Talk : Comment fonctionne Froggy ?

Lorsqu'une touche primaire est activée, le code est envoyé votre ordinateur comme le ferait un clavier standard. Certaines fonctions ont une demie seconde de délai, qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Vous noterez en particulier que les codes pour les caractères secondaires sont envoyés immédiatement puisque deux touches, c'est-à-dire une touche caractère et la touche <Space> sont activées simultanément. De ce fait, les codes pour caractères secondaires sont envoyés plus tôt que ceux pour les caractères primaires.

Le "délai avant répétition" et la vitesse de répétition peuvent être paramétrés par la plupart des ordinateurs. Par exemple cette fonction est accessible partir de **Keyboard** sur le **Control Panel** de la majorité des systèmes d'exploitation **MS Windows**. Certaines personnes préféreront ajuster le délai et la vitesse de répétition pour une utilisation simplifiée de FrogPad.

Nous vous remercions d'être parmi les premiers à adopter notre clavier. Grâce à vous, Froggy va devenir le nouveau standard pour saisie de données. Pour toute question et/ou réponse à un problème, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel.


Vous trouverez également les réponses vos questions sur le FrogBlog à <http://frogpad.zeroforum.com/>

Fonctionnement des touches du FrogPad

Les touches alphabétiques sont les 15 touches au centre de FrogPad. Les lettres primaires sont situées dans le coin supérieur gauche de chaque touche.

Toutes les fonctions sont référencées entre les symboles <>. Les autres touches sont énumérées ci-dessous :

LHL - 'Left Handed Layout' (pour gauchers)



SHIFT
la touche <Shift> comprend également CapsLock & Shift Lock.


SYMBOL
la touche <Symbol> active le mode symbole et inclut la 'virgule'.

NUMBER
la touche <Number> a un carré orange qui correspond aux commandes oranges sur le bord des touches.

SPACE la touche <Space> a un carré vert qui correspond à la lettre ou au symbole - en vert - sur la moitié inférieure de chaque touche.

ENTER
la touche <Enter> inclut aussi le symbole du 'point'.

RHL - 'Right Handed Layout' (pour droitiers)



SHIFT la touche <Shift> comprend également CapsLock & Shift Lock.

SPACE la touche <Space> a un carré vert qui correspond à la lettre ou au symbole - en vert - sur la moitié inférieure de chaque touche.

NUMBER
la touche <Number> a un carré orange qui correspond aux commandes oranges sur le bord des touches.

ENTER
la touche <Enter> inclut aussi le symbole du 'point'.

SYMBOL
la touche <Symbol> active le mode symbole et inclut la 'virgule'.

Voir le **diagramme d'agencement des touches** FrogPad pour plus d'information.

Les principes de base

FROGGY'S



Guide condensé

REMARQUE : Lorsqu'il est question à la fois des agencements pour gauchers et droitiers, les commandes surlignées seront affichées en (ROUGE) <RED>.

REMARQUE : la touche <GUI> est la même que WIN, APPLE.

Paramètres par défaut

Lorsque tous les voyants sont éteints, le FrogPad est en **mode alphabétique** pour les minuscules. Appuyez puis relâchez n'importe quelle touche pour passer à la lettre primaire de cette touche. Appuyez en continu pour répéter la lettre.



ENTER

Appuyez sur <Enter> pour Entrée (pour commencer une nouvelle ligne, un paragraphe, exécuter une action, etc.). Le point se trouve également sur cette touche. Pour obtenir un point, appuyez en même temps sur les touches <Enter> et <Space>.

SPACE

Appuyer sur la touche <Space> seule génère un espace.

Appuyez simultanément sur <Space> et une autre touche alphabétique pour obtenir la lettre secondaire en **VERT** mentionnée sur la partie inférieure de la touche. Les touches <F> et <A> incluent respectivement la tabulation et l'apostrophe. Les touches <U> et <I> n'ont pas de caractères secondaires.

Appuyez simultanément sur <Space> et <Symbol> ou <Enter> pour obtenir une virgule ou un point.

D'autres actions associant les touches alphabétiques (majuscule, répétition, etc.) avec <Space> sont semblables à celles sans <Space>.



LHL voir illustration

SHIFT

Appuyez sur <Shift> **UNE FOIS** pour activer le **mode majuscule temporaire**. Le voyant **Shift** clignote pour indiquer que **CapsLock** (majuscule) sera appliqué à la lettre suivante.

Dès que la lettre est frappée, **CapsLock** sera désactivé.

Appuyez sur <Shift> en continu puis sur une série de lettres pour obtenir des lettres majuscules. (Le **mode majuscule temporaire** est toujours actif comme l'indique le voyant clignotant de **Shift**.)

Pour **CapsLock** appuyez **DEUX FOIS** sur <Shift> (le voyant Shift reste allumé). Pour annuler **CapsLock**, appuyez **DEUX FOIS** sur <Shift>. Pour **ShiftLock** appuyez simultanément sur <Shift> et <Space>. Pour annuler, recommencez cette étape.

Le **voyant Shift** clignote pour indiquer que <Shift> sera appliqué à la lettre suivante mais que <Shift> sera désactivé après cette lettre (sauf si vous appuyez en continu sur <Shift>). Le voyant allumé en permanence indique que **ShiftLock** est activé ; en ce cas, appuyer sur <Shift> le fait clignoter.



SYMBOL

Appuyez sur <Symbol> pour activer le **mode symbole**. Appuyez sur les symboles sur la droite de chaque touche ou sans <Space> pour obtenir les symboles.

Appuyez à nouveau sur <Symbol> pour désactiver le **mode symbole**.

NUMBER

Appuyez et relâchez <Number> pour activer le **mode pavé numérique (NumLock)**. Sous ce mode, les chiffres et symboles numériques se trouvent sur le rebord inférieur de chaque touche. Vous disposez maintenant d'un pavé numérique de 10 touches. Appuyez sur une touche numérique en même temps que <Space> pour avoir accès aux touches de fonction (F1, F2, etc.). Appuyez sur <Number> pour désactiver le **mode pavé numérique**.



Remarque: les **voyants NumLock** et **Number** sont allumés sous ce mode.




LHL voir illustration

Les chiffres sur la barre horizontale d'un clavier normal sont appelés **chiffres de clavier (mode chiffres de clavier)**. Pour accéder à ce groupe de chiffres, appuyez simultanément sur **<Space>** et **<Number>**. Ce mode est similaire au **mode pavé numérique**, mais le codage de ces chiffres envoyé à l'ordinateur hôte correspond à celui des chiffres de clavier. L'utilisateur courant se sert rarement de ce mode. Si vous faites de la programmation, avez besoin de codes de sécurité ou autres applications similaires, veuillez noter ce paramètre. Appuyez sur **<Space>** en même temps que **<Number>** pour désactiver le **mode chiffres de clavier**.

Remarque : sous ce mode, le voyant **NumLock** est éteint et celui de **Number** clignote.

Dans tous les modes, appuyez simultanément sur **<Number>** et la touche orange pour obtenir les fonctions telles que **BkSpace** (retour arrière), **Del** (supprimer), **Esc** (échapper) et les flèches. Maintenez **<Number>** et la touche de fonction pour répéter cette fonction, **<Delete>** ou **<BkSpace>** par exemple.




Fonctions surlignées sur le rebord inférieur des touches
Voici quelques exemples de commandes sur le rebord inférieur de ces touches : **<Esc>** ou **<BkSpace>**. En quelques mots, l'action est active uniquement lorsque vous appuyez sur la touche et ne nécessite pas de désactivation.

Référence: voir le **diagramme d'agencement des touches** de FrogPad à la fin de ce manuel

CONTROL <Ctrl>

Pour l'activer, appuyez simultanément sur **<Ctrl>** (sur le rebord inférieur de la touche **<E>**) et **<Number>**.




REMARQUE : le voyant **<Ctrl>** est allumé. Pour le désactiver, recommencez l'étape précédente.

REMARQUE : le voyant **<Ctrl>** est éteint.

<Alt>

Pour l'activer, appuyez simultanément sur **<Alt>** (sur le rebord inférieur de la touche **<H>**) et **<Number>**.




REMARQUE : le voyant **<Alt>** est allumé. Pour le désactiver, recommencez l'étape précédente.

REMARQUE : le voyant **<Alt>** est éteint.

DELETE

Pour **<Delete>**, appuyez simultanément sur **<U>** et **<Number>**. Il n'est actif que lorsque vous l'utilisez. Pour effacer, **<Delete>**, une ligne de texte par exemple, appuyez et maintenez les touches **<Delete>** (sur le rebord inférieur de la touche **<U>**) et **<Number>** jusqu'à effacement total du texte.



CTRL-ALT-DELETE

Pour exécuter **<Ctrl-Alt-Delete>**, appuyez sur ces touches en séquence, en même temps que la touche **<Number>** pour chacune de ces touches (voir plus haut).

Remarque : les voyants **<Ctrl>** et **<Alt>** s'allument.

Il n'y a pas de voyant pour **<Delete>**



Pour annuler, répétez l'étape précédente en séquence en appuyant uniquement sur les touches **<Ctrl>** et **<Alt>**, puisque la touche **<Delete>** ne reste pas active.

Remarque : les voyants **<Ctrl>** et **<Alt>** sont éteints.

Utilisateurs de Macintosh

Commande

La touche **<GUI>** est la **touche de commande** (z) (c'est aussi une touche PC Windows). Pour activer cette fonction

- :
1. Appuyez sur la touche **<Symbol>** puis.
 2. Appuyez simultanément sur les touches **<Number>** et **<GUI>** (sur le rebord inférieur de la touche **<T>** key).
 3. Saisissez immédiatement la commande souhaitée ('Copy' par exemple).



REMARQUE : le voyant **<GUI>** est allumé

Pour désactiver :

1. Appuyez sur la touche **<Symbol>** puis.
2. Simultanément sur **<Number>** et **<GUI>**.

REMARQUE : le voyant **<GUI>** est éteint

● CTRL ● ALT ● GUI



Option

La touche **<Alt>** est une **touche d'option**. Pour activer cette fonction

:

appuyez simultanément sur les touches **<Alt>** (sur le rebord inférieur de la touche **<H>**) et **<Number>**.

REMARQUE : le voyant **<GUI>** est allumé

Pour désactiver :

Appuyez simultanément sur les touches **<Number>** et **<Alt>**.

REMARQUE : le voyant **<GUI>** est éteint

● CTRL ● ALT ● GUI



Caractère	PC	Mac
‡, , ’, —, œ	[Ctrl] + ['] (apostrophe), puis la lettre	[Option] + [e], puis la lettre
ç, f, ê, î, ò	Pour les majuscules CAPS [Ctrl] + ['] (apostrophe), puis Shift + la lettre	Pour les majuscules CAPS [Option] + [e], puis Shift + la lettre
^, , “, ~,	[Ctrl] + [^] (accent grave), puis la lettre	[Option] + [^] (accent grave), puis la lettre
ë, é, í, ñ, ô	Pour les majuscules CAPS [Ctrl] + [^] (accent grave), puis Shift + la lettre	Pour les majuscules CAPS [Option] + [^] (accent grave), puis Shift + la lettre
%o, , ”, TM,	[Ctrl] + [^] (signe d'insertion), puis la lettre	[Option] + [i], puis la lettre
â, æ, ë, ï, ö	Pour les majuscules CAPS [Ctrl] + [^] (signe d'insertion), puis Shift + la lettre	Pour les majuscules CAPS [Option] + [i], puis Shift + la lettre
<, —, >	[Ctrl] + [-] (tilde), puis la lettre	[Option] + [n], puis la lettre
ì, ,, í	Pour les majuscules CAPS [Ctrl] + [-] (tilde), puis Shift + la lettre	Pour les majuscules CAPS [Option] + [n], puis Shift + la lettre
ä, ‘, •, ö, ÿ, ø	[Ctrl] + [:] (deux points), puis la lettre	[Option] + [u], puis la lettre
, è, ì, ..., †, ù	Pour les majuscules CAPS [Ctrl] + [:] (deux points), puis Shift + la lettre	Pour les majuscules CAPS [Option] + [u], puis Shift + la lettre
À	[Ctrl]Ê +Ê [Alt]Ê +Ê [?]	[Option]Ê +Ê [Shift]Ê +Ê [?]
Á	[Ctrl]Ê +Ê [Alt]Ê +Ê [!]	[Option]Ê +Ê [!]Ê
Œ,	[Ctrl]Ê +Ê [@], puis a ou A	[Option]Ê +Ê [a ou A]
æ, ®	[Ctrl]Ê +Ê [&], puis a ou A	[Option]Ê +Ê [(APOSTROPHE) ou Shift (APOSTROPHE)]
İ, İ	[Ctrl]Ê +Ê [&], puis o ou O	[Option]Ê +Ê [q ou Q]
, ù	[Ctrl]Ê +Ê [] (VIRGULE), puis c ou C	[Option]Ê +Ê [c ou C]
, Ũ	[Ctrl]Ê +Ê ['] (APOSTROPHE), puis d ou D	[Option]Ê +Ê [Shift]Ê +Ê [4], [Option]Ê +Ê [Shift]Ê +Ê [3]
ø, -	[Ctrl]Ê +Ê [/], puis o ou O	[Option]Ê +Ê [o ou O]
ß	[Ctrl]Ê +Ê [&], puis s	[Option]Ê +Ê [s]

Assigner une touche de raccourci ‡ un symbole (PC uniquement)

1. Sur le menu insérer, *cliquez* **Symbol**.
 2. *Cliquez* sur **Tab** avec le symbole ou caractère souhaité.
 3. *Cliquez* le symbole ou caractère souhaité.
 4. *Cliquez* **Shortcut Key**.
 5. Dans la boîte **Appuyez sur la nouvelle touche de raccourci**,
 6. *Cliquez* **Assign**.
- tapez la combinaison de touche que vous voulez utiliser.

5. Diagramme d'agencement des touches

LHL - 'pour gauchers'

- 1 <GUI> = Mode spécial + <T> & <Application> = <App> = Mode spécial + <S>
- 1 Pour le Mode fonction, maintenez <Number> en Mode alphabétique ou en Mode numérique.
- 1 Pour le Mode spécial, passez en Mode symbole, puis maintenez <Number> tout en appuyant sur une touche en Mode spécial.
- 1 <Number> seul accède au Mode numérique avec codage du pavé ("KP Num"); <Space> + <Number> donnent accès au Mode numérique avec codage du pavé ("KB Num"); appuyer ensuite sur <Number> uniquement donne ceci : [KB Num] -> [KP Num] <-> [Letter Mode]
- 1 <Shift> alterne Shift et Caps Lock.

Mode alphabétique

J	W	R	A	Tab
D	T	H	E	O
V	C	L	Z	Q
X	S	N	I	U
Y	G	K		

Shift Caps Lock Shift Lock	Enter ▪	Symbol ,	Number	Space
----------------------------------	------------	-------------	--------	-------

Mode numérique

-	7	8	9	*
'	F7	F8	F9	Tab
+	4	5	6	/
F11	F4	F5	F6	F12
0	1	2	3	\$
F10	F1	F2	F3	.

Shift Caps Lock Shift Lock	Enter ▪	Symbol ,	Number	Space
----------------------------------	------------	-------------	--------	-------

Maintenir
<NUMBER>

Maintenir
<NUMBER>

Mode fonction

Page Up	Pause	End	Home	Esc
Page Down	↑	Alt	Ctrl	Ins
←	↓	→	Back Space	Del

Shift Caps Lock Shift Lock	Enter ▪	Symbol ,	Number	Space
----------------------------------	------------	-------------	--------	-------

Mode symbole

#	;	:	*	&	?
\$	@	-	%	!	/
^	~		>	<	"
}	{]	(<	"

Shift Caps Lock Shift Lock	Enter ▪	Symbol ,	Number	Space
----------------------------------	------------	-------------	--------	-------

Mode spécial

Num Lock		Print Scrn	Scroll Lock	
Left	GUI			Right
	App			

Shift Caps Lock Shift Lock	Enter ▪	Symbol ,	Number	Space
----------------------------------	------------	-------------	--------	-------

RHL - 'pour droitiers'

- 1 <GUI> = Mode spécial + <T> & <Application> = <App> = Mode spécial + <S>
- 1 Pour le Mode fonction, maintenez <Number> en Mode alphabétique ou en Mode numérique.
- 1 Pour le Mode spécial, passez en Mode symbole, puis maintenez <Number> tout en appuyant sur une touche en Mode spécial.
- 1 <Number> seul accède au Mode numérique avec codage du pavé ("KP Num"); <Space> + <Number> donnent accès au Mode numérique avec codage du pavé ("KB Num"); appuyer ensuite sur <Number> uniquement donne ceci : [KB Num] -> [KP Num] <-> [Letter Mode]
- 1 <Shift> alterne Shift et Caps Lock.

Mode alphabétique

	F	A	R	W	J	P
	Tab	.	B	M		
	Q	Z	L	C	V	D
	U	I	K	G	S	X
Space	Number	Symbol	Enter	Shift Caps Lock Shift Lock		

Mode numérique

	*	7	8	9	-	
	Tab	F-7	F-8	F-9	.	
	/	4	5	6	+	
	F-11	F-4	F-5	F-6	F-12	
	0	1	2	3	=	
	F-10	F-1	F-2	F-3	\$	
Space	Number	Symbol	Enter	Shift Caps Lock Shift Lock		

Mode fonction

	Esc	Home	End	Pause	Pg Up	
	Ins	Ctrl	Alt	↑	Pg Dn	
	Del	Bk. Sp	←	↓	→	
Space	Number	Symbol	Enter	Shift Caps Lock Shift Lock		

Mode symbole

	?	&	= *	:	;	
	Tab	+	= \$:	#	
	\ /	% !	-	@	^ _	
	"	> <) (] [} {	
Space	Number	Symbol	Enter	Shift Caps Lock Shift Lock		

Mode spécial

		Scroll Lock	Print Scrn		Num Lock	
	Left			GUI	Right	
				App		
Space	Number	Symbol	Enter	Shift Caps Lock Shift Lock		

Maintenir
<NUMBER>

Maintenir
<NUMBER>

Pour toute information complémentaire,
veuillez nous contacter:
713.960.9611
info@frogpad.com

FrogPad est présent aux États-Unis, au
Canada, en Allemagne, au Royaume-
Uni et au Japon



consultez notre site internet à
www.FrogPad.com